



Temperatuur begrenzers (hand-reset), opent bij temperatuur stijging				
type	Opent bij (°C)	Sluit bij (°C)	aansluiting	bevestiging
BTB-T01-MG01	Tolerantie +/-5°C			
	50	hand-reset	faston vlak 250 V – 16 A	Roterende flens
	70			
	90			
	100			
	120			
	140			
	160			
	180			
	200			
	220			
	240			

Thermostaat (NC) opent bij temperatuur stijging				
type	Opent bij (°C)	Sluit bij (°C)	aansluiting	bevestiging
BTH-T02-MG08	Tolerantie +/-5°C			
	100	85	faston 90° 250 V – 16 A	M4 schroefdraad
	120	105		
	140	125		
	160	145		
	180	165		
	220	200		

Bimetaal thermostaten en begrenzers

La Grand E.V.O

www.lagrand-evo.nl


Thermostaat (NC) opent bij temperatuur stijging				
type	Opent bij (°C)	Sluit bij (°C)	aansluiting	bevestiging
BTH-T01-MG01	Tolerantie +/-5°C			
	10	0	faston vlak 250 V – 16 A 	Roterende flens 
	15	5		
	20	10		
	25	15		
	30	20		
	35	25		
	40	30		
	45	35		
	50	40		
	55	45		
	60	50		
	65	55		
	70	60		
	75	65		
	80	70		
	85	75		
	90	80		
	95	85		
	100	90		
	105	95		
	110	100		
	115	105		
	120	110		
	125	115		
	130	120		
	135	125		
	140	130		
	145	135		
	150	140		
	155	145		
	160	150		
	165	155		
	170	160		
	175	165		
	180	170		
	185	175		
	190	180		
	195	185		
	200	190		
	210	195		
	220	200		
	240	220		





Bimetaal thermostaten en begrenzers

La Grand E.V.O

www.lagrand-evo.nl

Thermostaat (NC) opent bij temperatuur stijging				
type	Opent bij (°C)	Sluit bij (°C)	aansluiting	bevestiging
BTH-T02-MG01	Tolerantie +/-5°C			
	10	0	faston 90° 250 V – 16 A	Roterende flens 
	15	5		
	20	10		
	25	15		
	30	20		
	35	25		
	40	30		
	45	35		
	50	40		
	55	45		
	60	50		
	65	55		
	70	60		
	80	70		
	85	75		
	90	80		
	95	85		
	100	90		
	105	95		
	110	100		
	115	105		
	120	110		
	125	115		
	130	120		
	135	125		
	140	130		
	145	135		
	150	140		
	155	145		
	160	150		
	165	155		
	170	160		
	175	160		
	180	165		
	185	170		
	190	175		
	195	180		
	200	185		
	210	190		
	220	200		
	240	220		



Wijzigingen voorbehouden.